



1. Daten-Download vorbereiten

- Unternehmenskarte in Slot 2 einschieben
- DAKO-Key in Downloadbuchse stecken (A und D blinken)

2. Key - Aktivierung

- T4 kurz drücken, Downloadgeschwindigkeit wird angezeigt (leuchten alle LED's = schnellster Download 115,2 KBits/s)
- ➔ **Alle Led's aus = downloadbereit**

3. Tastenauswahl (oder Kombination)

4. Daten-Download starten

- T4 ca. 3 Sekunden gedrückt halten bis alle Led's aus sind

5. Downloadende

- fehlerfrei --- alle LED's leuchten
- mit Fehlern --- alle LED's blinken

DAKO-Key abziehen

- Achtung: DAKO-Key NICHT vor Downloadende abziehen

Download über Schnellasten Fw0111

Download 92 Tage vom Fahrzeug

Zündung ist an

Unternehmenskarte in Slot 2

T1 drücken

(Download ist fertig, wenn alle LED's leuchten)

Download Fahrerkarte

Zündung ist an

Unternehmenskarte in Slot 2

T2 drücken

(Download ist fertig, wenn alle LED's leuchten)

Basisdownload:

T4 ➔ T4 ➔ T4	Siemens VDO	T4 ➔ T3 ➔ T4
Download der Fahrerkarte	Download der Fahrzeugeinheit (3 Monate)	
T3 ➔ T4 ➔ T4	Actia/Stoneridge	T3 ➔ T3 ➔ T4

Beispiel Siemens VDO:

Download der Fahrzeugeinheit alle 92 Tage

- nur Aktivitätsdaten

- Zündung ist ein; Unternehmenskarte in Slot2; DAKO-Key in Downloadbuchse stecken
- T4 drücken = DAKO-Key-Aktivierung ; alle LEDs leuchten
- alle LEDs sind aus
- T1+T3 drücken B leuchtet
- T4 3 sec. drücken alle Leds aus = Download gestartet
- alle LEDs leuchten = Download beendet
- **Achtung:** Downloadfehler 12 bei Siemens VDO Geräten ignorieren und den Download beenden lassen.

Über die Tasten / Tastenkombination wird gesteuert, was gedownloadet werden soll.

Hinweis: Bei doppelter Kombination beide Tasten ZUSAMMEN drücken.

T1	Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten	A+B leuchten
T2	Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download	B leuchtet
T3	Download Fahrzeugeinheit 3 Monate [92 Tage komplett]	A B C leuchten
T4	Download Fahrerkarte Fahrerkarte steckt in Slot 1!	D leuchtet
T1+T2	Techn. Daten / Fehler / Ereignisse	C leuchtet
T1+T3	92 Tage Aktivitätsdaten /nur Aktivitäten - keine Geschwindigkeiten	B leuchtet
T1+T4	33 Tage Aktivitätsdaten /nur Aktivitäten - keine Geschwindigkeiten	B leuchtet
T2+T4	2 Tage Aktivitätsdaten /nur Aktivitäten - keine Geschwindigkeiten	B leuchtet
T2+T3	Speed-File (Unfalldaten)	C leuchtet
T3+T4	365 Tage Download der Fahrzeugeinheit (komplett) - interessant für Werkstätten -	A+B+C leuchten

Beispiel Stoneridge Actia:

Download der Fahrzeugeinheit alle 92 Tage

- nur Aktivitätsdaten

- Zündung ist ein; Unternehmenskarte in Slot2; DAKO-Key in Downloadbuchse stecken
- T3 drücken = DAKO-Key-Aktivierung ; alle LEDs leuchten
- alle LEDs sind aus
- T1+T3 drücken B leuchtet
- T4 3 sec. drücken alle Leds aus = Download gestartet
- alle LEDs leuchten = Download beendet