

DAKO-Key

Beim Download blinkt LED-Anzeige:




Zündung ist an / Unternehmenskarte in Slot 2

DAKO-Key in Downloadbuchse stecken

A+D blinken

Tastenkombinationen:



SCHNELLTASTEN für den Basisdownload:

- T1 Fahrzeugeinheit** (3 Monate)
92 Tage Aktivitäten mit technischen Daten und Geschwindigkeiten
- T2 Fahrerkarte** (Fahrerkarte steckt in Slot1)

Beispiel T1: Zündung an - Unternehmenskarte in Slot2
DAKO-Key in Downloadbuchse und T1 drücken
LED's A+B+C blinken (=Download läuft!)
alle LED's leuchten - FERTIG

Achtung! DAKO-Key nicht vor Downloadende abziehen!

Beispiele für Tastenkombinationen:

- T4 ⇒ T1 ⇒ T4 *Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten*
- T4 ⇒ T3+T4 ⇒ T4 *Komplettdownload der Fahrzeugeinheit*
Doppelkombination...beide Tasten gleichzeitig drücken